



TTFリフレクター投光器 屋外用 200W型 / 300W型 / 500W型



このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになった後は、何度でも読めるように大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。


 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。


 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。

警告

AC100V以外では使用しない

-  火災や感電の原因になります。


適用電球以外は使用しない

-  器具の破損や感電の原因になります。


電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持って引きぬく

-  火災や感電の原因になります。

引火しやすい物（ガソリン、アルコール、シンナー等）の近くで使用しない


-  爆発や火災の原因になります。

水洗いしたり、水をかけたり、水中につけたりしない

-  感電の原因になります。

警告

投光器に布や紙など燃えやすい物を近づけたり、かぶせたりしない

-  火災ややけどの原因になります。


電源コードを傷つける、破損する、加工する、無理にまげる、引っ張る、ねじる、たばねる、重いものを乗せる、挟み込む、などはしない

-  電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

改造をしない、また修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない


-  火災や感電の原因になります。

お手入れの際は、必ず電源コードをコンセントから抜く


-  感電やけがの原因になります。

注意

点灯中や消灯直後には投光器に触れたり、移動はしない

-  やけどや破損の原因になります。


点灯場所を離れるときは必ず電源を切り、消灯を確認する

-  火災の原因になります。


投光器に電源コードが触れたり、近づいた状態では使用しない

-  火災や感電の原因になります。

長時間投光器を柱等に取付けたまま使用する場合は、使用前に必ず各部の点検や清掃を行う

-  破損の原因になります。

電球の取り付け取り外しは、必ず電源を切る

-  やけどや破損の原因になります。


使用上のご注意

- 投光器の取り付けは、バイスでの固定、バイス固定ねじ・角度調整ねじの締めつけを確実に行ってください。
- 異型物やパイプ等の不安定な場所への取り付けはバイスの保持力が確保できません。危険ですのでおやめください。

ご使用になる前に

- 輸送中及び振動で電球がゆるむことがあります。電源を入れても点灯しない場合は、電源を切り電球を締めつけてください。
(電球の交換のしかたの項参照)

各部のなまえ



電球の交換のしかた

1. 電球を持ち、本体を足などで挟み固定し、手前に引っ張るように反時計方向に回し、電球を外す

●必ず電源を切ってから外してください。



2. 新しい電球を逆の要領で取りつける

適用電球

型式	使用レフランプ (シンワコーポレーション製)	消費電力
200W型	110V/200W	180W
300W型	110V/300W	270W
500W型	110V/500W	450W

* AC200Vでの使用は適用電球が異なります。

機種名一覧

型式	品番	コード長
200W型	TTF-200	30cm
	TTF-205	5m
	TTF-210	10m
	TTF-205E	5m アース付
	TTF-210E	10m アース付
300W型	TTF-300	30cm
	TTF-305	5m
	TTF-310	10m
	TTF-305E	5m アース付
	TTF-310E	10m アース付
500W型	TTF-500	30cm
	TTF-505	5m
	TTF-510	10m
	TTF-505E	5m アース付
	TTF-510E	10m アース付

鯛勝産業株式会社

〒673-0402 兵庫県三木市加佐東197
TEL: (0794)83-3901 FAX: (0794)82-2886